



Спасибо за выбор часов SHOTMAXX!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом использования Ваших часов.

Дополнительную информацию, инструкции и обучающие материалы, Вы можете найти на сайте [www.shotmaxx.com](http://www.shotmaxx.com).

### Разблокируйте Ваши часы SHOTMAXX

Ваши часы-таймер поставляются в заблокированном состоянии для экономии заряда батареи и предотвращения случайной активации во время транспортировки (нижний дисплей показывает "LocHd").

Для разблокировки часов-таймера, нажмите и удерживайте кнопки MODE и START в течении трёх секунд.

Для блокировки часов-таймера, сначала войдите в режим обычного таймера, а затем нажмите и удерживайте кнопки MODE и START в течении трёх секунд.

### Зарядите Ваши часы-таймер перед первым использованием

Перед первым использованием Ваших часов-таймера SHOTMAXX, не забудьте подключить их к порту USB или USB источнику электропитания, не менее чем на 3 часа, для обеспечения полной зарядки литий-полимерного аккумулятора.

### Основные возможности перемещения в меню

Часы-таймер SHOTMAXX имеет три режима:

- Часы
- Стрелковый таймер
- Секундомер/Таймер

Нажимайте кнопку MODE для переключения между тремя режимами. Значок на экране показывает, какой режим активен в данный момент.



### Внимание!

В режиме таймера, когда запущен таймер, кнопки MODE и SET заблокированы, пока вы не нажмёте кнопку REV. Это сделано для предотвращения случайного выхода из режима таймера, т.к. таймер находится в режиме записи.

### Режим часов

Нажмите кнопку START для переключения между 12 или 24 часового формата часов.

Нажмите кнопку REV для переключения между секундами и датой.

### Установка времени

В режиме часов, нажмите кнопку SET один раз. Значок часов замигает.

Нажимайте кнопку UP/DOWN для установки часа.

Нажатие на кнопку SET ещё раз переключит на настройку минут и затем секунд. Нажатие и удерживание кнопок UP или DOWN приводит к быстрой перемотке вперёд или назад текущей настройки времени. Как только время установлено, нажмите кнопку MODE один раз, чтобы выйти из режима настройки часов, затем еще раз, чтобы вернуться в режим часов.

### Установка даты

В режиме часов, нажмите кнопку SET дважды для входа в режим настройки даты. Нажмите кнопку UP/DOWN для установки месяца. Используйте кнопку SET для переключения между настройками Месяца, Дня и Года.

Нажмите кнопку MODE для выхода из режима.

### Установка Будильника

В режиме часов, нажмите кнопку SET три раза. Измените значение ON/OFF нажатием кнопки UP/DOWN.

Нажмите кнопку SET ещё раз для установки времени будильника. Используйте кнопку UP/DOWN для установки часов и минут.

Когда будильник включен, значок будильника показывается на экране.

Нажмите кнопку MODE для выхода из режима.

### Просмотр уровня заряда батареи

В режиме часов, нажмите кнопку SET пять раз. Уровень заряда батареи будет показан в процентах.

### Режим стрелкового таймера.

Нажмите кнопку MODE для перехода в режим стрелкового таймера. Загорится значок таймера.

Значки в режиме таймера:

- Значки задержки – I/F/R/C I=мгновенно, F=фиксированная, R=случайная, C=пользовательская
- Датчик: Mic (микрофон) / Acc (Акселерометр)
- Значок таймера -1-ый Выстрел/Выстрелов

### Настройки стрелкового таймера

В режиме таймера, нажмите кнопку SET для входа в режим настроек таймера.

### Задержка Сигнала

Нажимайте кнопку UP/DOWN для переключения между вариантами задержки.

Если выбран вариант пользовательской задержки "C", удерживайте кнопку SET, чтобы установить желаемое время задержки. Нажмите кнопку MODE для выхода из режима.

### Временной интервал

Нажмите кнопку UP/DOWN для установки временного интервала. Удерживание кнопки SET удаляет временной интервал.

### Авто Старт (AUtSt)

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора ON/OFF. Когда Авто Старт выключен (OFF), Вы должны нажать кнопку REV хотя бы один раз, что бы запустить таймер снова.

### Тип сигнала

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора значений сигнала: OFF (Бесшумно), Type 1 (Тихо) и Type 2 (Громко)



### **Чувствительность**

Чувствительность

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора уровня чувствительности.

Min – минимальная чувствительность

Max – Максимальная чувствительность

Airsoft – экстремальная чувствительность для использования с Airsoft

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора между значениями фильтра (от 0.02 сек. до 0.12 сек.)

### **Датчик**

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора между Mic (Микрофон) или Acc (Акселерометр).

### **Bluetooth (Send)**

Нажмите кнопку UP/DOWN, чтобы включить или выключить Bluetooth. Значок Bluetooth мигает, пока SHOTMAXX ищет другие Bluetooth -устройства. Значок горит постоянно после подключения.

Android / IOS / Другие ОС - Установите Bluetooth в положение ВКЛ.

Найдите Ваш SHOTMAXX таймер в списке найденных устройств (SMxx-4300012, например) и нажмите кнопку «Pair»(Создать пару).

### **Работа таймера**

START – запускает обратный отсчёт (I/F/R/C) до активации звукового сигнала

REV – просмотр записанных выстрелов (останавливает процесс записи выстрелов).

### **Внимание!**

Таймер может записывать максимум 600 сек. (10 мин.) и/или цепочку из 100 выстрелов.

### **Режим секундомера/таймера обратного отсчёта.**

Находясь в режиме секундомера/таймера обратного отсчёта, нажмите кнопку SET для переключения между режимами Секундомера, 3-х минутным обратным отсчётом и 5-ти минутным обратным отсчётом.

### **Секундомер**

Нажмите кнопку START, чтобы запустить секундомер. Нажатие кнопки START еще раз во время работы секундомера приведёт к паузе или возобновлению отсчёта.

Нажатие кнопки DOWN во время как работы секундомера запишет время "Split / Lap" (контрольных точек, выстрелов).

Если секундомер остановился, вы можете просмотреть время между выстрелами.

Удерживайте кнопку SET для сброса.

### **Обратный отсчёт (3 или 5 минут)**

Нажмите кнопку START для запуска обратного отсчёта. Нажатие кнопки START во время работы обратного отсчёта ещё раз приведёт к паузе обратного отсчёта.

### **Подсветка Дисплея**

Нажмите кнопку LIGHT для подсветки дисплея, который будет подсвечиваться в течение 4-5 секунд. Если любая другая кнопка не будет нажата в течение этого времени, то в этом случае подсветка будет гореть в течение еще 4-5 секунд.

Следует отметить, что подсветка неактивна при использовании таймера. Нажатие на кнопку LIGHT, пока таймер находится в режиме обнаружения, остановит таймер от дальнейшей записи и отобразит последний выстрел, номер выстрела и временной интервал между выстрелами (split).

## **Double-Alpha Academy B.V.**

Elzenweg 33b

5144MB Waalwijk, Netherlands

Tel: +31 416 660 464

Fax: +31 416 392 040

Email: daa@doublealpha.biz

[www.doublealpha.biz](http://www.doublealpha.biz)

[www.shotmaxx.com](http://www.shotmaxx.com)

